## Sposób połączenia kamer BCS Point z rejestratorami EIFLEX EFLEX® BCS





Aby podłączyć kamery do rejestratora należy wykonać kilka prostych kroków.

## 1. Zmiana trybu pracy rejestratora

Pierwszym krokiem jest zmiana trybu pracy rejestratora. Po wykonaniu tej operacji rejestrator zrestartuje się.



Tryb pracy

## 2. Kanały cyfrowe

Następnie należy wejść w ustawienia kanałów cyfrowych.



Kanały cyfrowe





Kanały cyfrowe			
Kanal 1	🔽 Zezwól		
Czas Sync 1	Dekodowanie Middle		
Tryb połączenia			TAL S
Konfiguracja siec 4		Adust ID	
1 ChConfig01	IPC	192.168.10.96	
	CAL	M01	Y.
2016-07-13 17:17	7:44		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			
	111		
Dodaj Usuń			
ZASR	Zaawans.	OK	Anuluj

Wybór kanału

Wybierz kanał do którego chcesz podpiąc kamerę a następnie przejdź do konfiguracji (podwójnie kliknij chConfig01).

Po wejściu w konfigurację należy wyszukać urządzenia, robimy to klikając "Szukaj".

Na końcu wystarczy podwójnie kliknąć na wybraną kamerę – jeśli rejestrator nie widzi kamery, upewnij się, że ma ona poprawny adres IP (kamera musi być widoczna w sieci). W tym celu możesz użyć programu BCS Manager dostępnego do pobrania na stronie producenta: <u>http://www.bcscctv.pl/</u>.

Konfiguracji dostępu zdalnego						
Nazwa Konfiguracja	chConfig01					
Device Type	IPC 🝷 Pr	otokól ONVIF				
Zdalny dostęp	1 Str	umień Strumień	głó 🕶			
adres urządzenia	192.168.10.96					
Port	80					
Nazwa Użytkownika	a (admin 💦 🚺 Ha	islo 🔨 🔍				
		CAMO				
3 Nazwa	Dodatkowe	Adres IP	Port			
1 LocalHost	00:12:15:5b:3c:8b	192.168.10.94	34567			
2 ONVIF	BCS	192.168.10.96	80			
3 ONVIF	NVR	192.168.10.150	82			
Protokół Info 🔻 Szukaj OK Anuluj						

Wybór kamery





Podwójnie kliknij na wybraną kamerę a na końcu w odpowiednim polu wpisz hasło: admin.

hConfig01					
PC	Protokól	ONVIF			
	Strumień	Strumień gł	ó 🔻		
92.168.10.96		M STOCK			
30					
admin 🔰 🚺	Haslo		abc		
Dodatkowe	CAMOL		Port		
)0:12:15:5b:3c:	8b 192.1	68.10.94	34567		
BCS	192.1	68.10.96	80		
NVR	192.1	68.10.150	82		
Protokół Info					
	hConfig01 PC 92.168.10.96 0 dmin Dodatkowe 00:12:15:5b:3c: BCS NVR	hConfig01 PC Protokół Strumień 92.168.10.96 0 dmin Hasło Dodatkowe Ad 00:12:15:5b:3c:8b 192.1 BCS 192.1 NVR 192.10	hConfig01 PC Protokół ONVIF Strumień Strumień gł 92.168.10.96 0 dmin Hasło Dodatkowe Adres IP 00:12:15:5b:3c:8b 192.168.10.94 BCS 192.168.10.96 NVR 192.168.10.150		

Hasło użytkownka