## Sposób połączenia kamer EIFLEX z rejestratorami BCS Point





Aby podłączyć kamery do rejestratora należy wykonać kilka prostych kroków.

## 1. Menu kamer IP

Upewnij się, że rejestrator widzi kamery. Można to zrobić wchodząć w menu -> kamera IP.

					Menu				
	Kamera IP 🔷 >	Kamera IP							
		Kamera	Dodaj /Usuń	Status	Adres IP	ID kamery	Edycja	Nazwa	Za. ^
Kopia	Kodowanie	🗆 D1	-	(C)1	193.168.0.2	1	1	IP Camera 01	1
	OSD	🗆 D2	-	<b>111</b>	193.168.0.3	1	1	IP Camera 02	/
		🗆 D3	_	<b>101</b>	193.168.0.4	1	1	IP Camera 03	/
Pacana	Obraz	🗆 D4	_	<b>111</b>	193.168.0.5	1	1	IP Camera 04	/
Ręczne	Maski Pryw.	🗆 D5	-	<b>11</b>	193.168.0.6	1	1	IP Camera 05	/
		🗆 D6	-	<b>1</b>	193.168.0.7	1	1	IP Camera 06	/
1 <b>1 1</b>	Zdjęcie	🗆 D7	-	(D)	193.168.0.8	1	1	IP Camera 07	
System		🗆 D8	-	(E)1	193.168.0.9	1	1	IP Camera 08	-
			0	-	192.168.10.94		-		-
			0	-	192.168.10.96		_		-
		_	0	-	193.168.0.2		-		-
Wagazyn			0	-	193.168.0.3		—		-
			0	-	193.168.0.4		-		-
			0	-	193.168.0.5		_		-
Alarm			0	-	193.168.0.6		-		-
		4							<b>b v</b>
					6				
Kamera IP									
<b>O</b>									
Utrzym.									
<b>O</b>									
Wyłącz									
		Odświ	eż Sz	ukaj	Usuń	Dodaj jednym	Doda	j ręcznie 🛛 🛛 V	Vróć

Kamery IP

## 2. Dodawanie kamer

Jeżeli kamery zostały wykryte przez rejestrator to w bardzo łatwy sposób można je przypisać do kanałów. Należy zaznaczyć kanał a następnie nacisnąć ikonkę w kolumnie edycji.

	Edycja
Dodaj więcej	Ręczne
Kamera IP	192 168 10 96
Protokół	ONVIF -
Port	8899
ID kamery	1 -
Użytkownik	admin
Hasło	
Zewnętrzna transmisja	
	OK Anuluj

Dodawanie kamer

W pierwszym polu zmieniamy opcję na "Ręczne" a następnie wpisujemy adres IP naszej kamery. Wybieramy protokół Onvif i zmieniamy port na 8899. Nazwa użytkownika to admin natomiast hasło nie jest ustawione (brak).

## 3. Status

Po poprawnym dodaniu kamery status połączenia powinien się zmienić na zielony.

D7	-	192.168.10.96	1	1	IP Camera 07	-

Status połączenia