




Moduł dostępny
w kolorze:



Szary

Moduł ABC

(Moduł dedykowany do centrali CDNP6)

Moduł CDN-ABC jest rozszerzeniem dla centrali CDNP (od v6.0)

umożliwiającym wybieranie podnumerów lokali z rozszerzeniem A, B lub C, np. 2B.

Dodanie podnumerów możliwe jest dla każdego z 255 numerów obsługiwanych przez centralę CDNP, pamiętając o fakcie iż łączna ilość lokali oraz podlokalii nie może przekroczyć 255. Kilku wybranym numerom mogą odpowiadać te same adresy fizyczne unifonów. Ponadto na ekranie można wyświetlać do 6 ekranów powitalnych (tzw. Intro) złożonych z 32 znaków (2 linie po 16 znaków), a do każdego z wybieranych lokali można przypisać jeden z 30 zdefiniowanych wcześniej komunikatów (mieszkanie, lokal itp).

Programowanie modułu rozszerzeń ABC jest możliwe wyłącznie z poziomu komputera za pomocą odpowiedniego oprogramowania (CDNABC) pobranego bezpłatnie ze strony www.aco.com.pl i standardowego kabla CDN-USB.

Połączenia modułu CDN-ABC należy dokonać przez gniazdo EXTMOD1 lub EXTMOD2 w centrali CDNP. Połączenia pomiędzy modulem CDN-ABC, a centralą należy dokonywać przy wyłączonym napięciu zasilania!

Wymiary modułu ABC

